

REDEFINIÇÃO CHROMEBOOK SAMSUNG -RESET DE FÁBRICA

Caso o notebook apresente erro após sua instalação conforme manual anexo, solicitamos que seja feito o reset do aparelho seguindo os passos abaixo:

- 1- Segure as teclas (ESC) + (a terceira tecla retorno) e o botão de ligar o aparelho;
- 2 - irá aparecer a tecla de recover;
- 3 - Pressione as teclas CTRL + D;
- 4 - Depois só seguir com ENTER.