

Access Point Meraki MR20-HW:



Indicadores de LED no painel (Meraki MR20-HW):

- Laranja: Iniciando o access point (Caso fique nessa cor permanente, pode ser um problema de hardware)
- Várias cores: Iniciando o access point
- Azul (Piscando): Recebendo atualizações do sistema.
- Verde - Funcionando, mas nenhum usuário conectado a este dispositivo
- Azul - Funcionando, com usuários conectados a este dispositivo
- Laranja (Piscando) - Uplink não encontrado.