Tutorial para redefinição de fábrica do Chromebook Samsung

1. Com o aparelho desligado, mantenha pressionadas as teclas teclas (ESC) + (a terceira C tecla retorno

) e o botão de ligar o aparelho, até aparecer a tela abaixo.

© chrome			• português •
	Insira um cartão SD ou US	B de recuperação.	
		-	
		-	
Para n	ceber ajuda, acesse https://goo	gle.com/chromeos/recover	Y

2. Nessa tela pressione CTRL+D, irá aparecer a seguinte tela.



3. Pressione ENTER, para iniciar o processo de restauração do equipamento.



4. Pressione ENTER novamente para confirmar a restauração.

O sistema irá exibir a tela de confirmação (abaixo) e já iniciará o processo.

Chrome	- português -
	-
O recurso Verific	ação do SO está ATIVADO.
Seu sistema será reiniciado	o, e os dados locais serão removidos.
Para receber ajuda, acesse http Modelo BLUEBI	ps://google.com/chromeos/recovery RD C4D-A3B-C3Q-39R-A4Y
5	AMSUNG

5. Após a restauração do equipamento será necessário efetuar as configurações iniciais, conforme tela abaixo.



	· • •	
< Voltar		
e	SEDUC-ADM	
·	SEDUC-VISITANTES	
Conectar à rede	SEDUC-ALUNOS e PROFESSORES	
Para restaurar seus dados, conecte-se à Internet	*SEDUC_TABLET	
	CLAR0_2GDEF38C	
	Adicionar outra rede Wi-Fi	
*		
		LINE 2
		18 de jul. 🛛 1.29 BR 👳 Q

6. Clique em Vamos começar, para selecionar a rede WI-Fi que o aparelho utilizará.

Feito isso o sistema automaticamente fará o registro do aparelho (tela abaixo).



7. Seguindo para a próxima tela, clique no botão CONCLUÍDO.



Com a restauração concluída, agora basta efetuar o primeiro acesso obrigatório com o email (Gmail) da escola (<u>exxxxxa@prof.educacao.sp.gov.br</u>, onde "xxxxx" é o código CIE completo da escola), solicitar senha ao NIT.

