




Tutorial de reset de fábrica – Chromebooks Samsung

- 1- Segure as teclas (ESC) + (a terceira tecla retorno) e o botão de ligar o aparelho.



- 2- Na tela de recuperação, aperte as teclas CTRL + D:





3- Nas próximas telas, aperte ENTER até finalizar o procedimento:

