


Reset do Sistema do Chromebook Samsung

Segure as teclas (ESC) + (a terceira tecla retorno) e o botão de ligar o aparelho.




Aperte as teclas (CTRL) + D







Clicar no ENTER.




Clicar no ENTER ele aparecerá um visto verde e vai reiniciar.





Início

clicar em (VAMOS COMEÇAR).



No caso se não aparecer a rede SEDUQ-MAQ,

Clicar no SEDUC-PED que a tela de autenticação abra, porém pode fechar e clicar em SEDUQ-ADM que abra a autenticação também.





Registro da empresa



Inscrição na empresa concluída

Este Chromebook será gerenciado por
al.educacao.sp.gov.br


 Este ícone de gerenciado vai ser mostrado quando
uma configuração ou recurso for gerenciado pelo
administrador.



Concluído

No início da configuração sempre configurar com a conta: eXXXXXXa@prof.educacao.sp.gov.br
Senha: eXXXXXXa.

Após o primeiro login com a conta da escola, qualquer conta do domínio da SEDUC estará liberado (**@prof, @servidor e @al**).



Automaticamente quando o sistema iniciar vai se conectar na rede SEDUC-MAQ.

Obs: aguardar 15 minutos para baixar Apps ocultamente da organização.

